

Grundlagen TIR-Verfahren und TIR-Schilder

Was ist das TIR-Verfahren?

TIR Schilder werden dazu verwendet, um die Anwendung eines sogenannten TIR-Verfahrens auszuweisen. Beim TIR Verfahren handelt es sich um ein Zollverfahren, was den internationalen Warentransport vereinfacht. Dazu wird der Laderaum vor Fahrtantritt versiegelt.

Vorteile

Durch die Anwendung des TIR-Verfahrens werden langwierige Zollbesuchen an den Grenzen vermieden und auf diese Weise die Wartezeiten verkürzt.

Wozu werden TIR-Schilder benötigt?

Bei Fahrten, bei denen das Verfahren angewendet wird, ist **vorne** und **hinten** am Fahrzeug ein TIR-Schild anzubringen.

Grundlagen TIR-Verfahren und TIR-Schilder

Prozess

Antrag

Der Unternehmer beantragt beim Verband für Güterverkehr und Logistik Nordrhein e.V. oder bei der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung und Entwicklung des internationalen Straßenverkehrs e. V. eine Zulassung zum TIR-Verfahren.

Zulassung

Nachdem ein Fahrzeug zur Teilnahme am CARNET-TIR Verfahren zugelassen wurde, erfolgt die Ausstellung einer mitzuführenden Zulassungsbescheinigung. Vor dem Antritt der Fahrt muss ein sogenanntes CARNET-TIR bei der Abgangszollstelle eröffnet werden. Dazu ist für jede Grenzpassierung ein Ladungsverzeichnis erforderlich. Maximal sind vier Abgangs- und Ankunftsstellen möglich. Das CARNET-TIR ist nur einmal nutzbar und sechzig Tage gültig. Nach Beendigung der Fahrt muss dieses an den ausstellenden Verband zurückgegeben werden.

Zollverschlussanerkennungsverfahren

Es erfolgt eine Prüfung der Zulassung des entsprechenden Fahrzeugs für den TIR-Zollverschluss beim Hauptzollamt. Dabei wird geprüft, ob der Laderaum des Fahrzeugs durch Zollstellen sicher versiegelt werden kann. → Nach bestehen der Eignungsprüfung Zulassung zum TIR-Verfahren

Warentransport

Nachdem der Ladungsvorgang abgeschlossen ist, ist das Fahrzeug beim Zoll vorzuführen. Dabei erfolgt unter anderem eine Prüfung der Übereinstimmung der geladenen Ware mit der Warenliste. Liegt eine Übereinstimmung vor, wird das Fahrzeug von einem Mitarbeiter der Zollstelle versiegelt. Beim Passieren eines Grenzübergangs wird das CARNET vorgelegt. Über eine extra eingerichtete TIR-Spur wird eine schnelle Abfertigung ermöglicht. Die Binnenverzollung erfolgt am Ankunftsort des Ankunftslandes. Dabei gilt, dass nur die zuständige Zolldienststelle eine Entsiegelung vornehmen darf.

Grundlagen TIR-Verfahren und TIR-Schilder



TIR-Schild –klappbar ohne
Trennzeichen



TIR-Schild – starr mit
Trennzeichen

Wolkdirekt.com – TIR-Schilder

TIR-Schilder müssen an betreffenden Fahrzeugen **vorne** und **hinten** angebracht werden.

Bei wolkdirekt.com sind zwei verschiedenen Ausführung an TIR-Schildern erhältlich. Das erste Schild ist klappbar und ohne Trennzeichen. Das zweite Schild ist starr und mit Trennzeichen versehen.

Das klappbare Schild bietet den Vorteil, dass es bei Bedarf ein- oder ausgeklappt werden kann. Eine Demontage ist somit nicht erforderlich.

TIR-Schilder finden Sie bei wolkdirekt.com